



INSTRUCTIES OPMETEN ROOFPLISSÉ

Meetinstructies roofplissé

- Volg de instructievideo én foto's ter ondersteuning van onderstaande handleiding.
- In 4 eenvoudige stappen kan je een hoogwaardig Roofplissé opmeten en bestellen via de productconfigurator.

Benodigdheden:

- Rolmeter (tot op millimeter)

Opgelet!

De ondersteuning die wij aanbieden is voor een montage OP de dag van uw raampening.

Houdt rekening met de mogelijkheid dat uw pivoterend dakraam niet meer volledig in openstaande stand kan staan als u de Roofplissé wil plaatsen IN de opening van je raam.

Om deze reden bieden wij geen ondersteuning voor maatname in de dag van uw raampening.

1	Controleer als eerste of er rondom rond aan elke zijde van je raampening minimum 40mm ruimte beschikbaar is om het profiel van de Roofplissé op aan te brengen.
2	Meet nu de breedte op 3 verschillende plaatsen aan het begin, midden en einde van de opening. Op deze manier controleer je of de raampening overal even recht is (en er dus geen lengteverschillen zijn). Je kiest nu de GROOTSTE van de drie maten en deze geef je in, in de configurator. Opgelet bij grote lengteverschillen (van bijvoorbeeld 1cm of meer!)
3	Herhaal nu stap 2 voor de hoogte en meet bij het begin, midden en einde van de raampening. Kies opnieuw de GROOTSTE waarde van de drie metingen. Opgelet bij grote lengteverschillen (van bijvoorbeeld 1cm of meer!)
4	Geef de gemeten waarden in en kies vervolgens uw kleur in de configurator

Ondersteunende foto's

